

目次

安全運転のために	5	燃料計	26
触媒装置について	13	ディスプレイ	27
各部の名称	14	速度計(スピードメータ)	27
連動ブレーキシステム	16	積算距離計(オドメータ)	28
アンチロックブレーキシステム(ABS)	17	区間距離計(トリップメータ)	28
Honda Sマチック	18	時計	30
Honda Sマチック	18	警告灯・表示灯	32
各モードの切換え	19	油圧警告灯	32
表示灯	20	水温警告灯	33
DモードとAモード、S7モードの切換え	21	PGM-FI警告灯	34
Honda Sマチックが故障したとき	24	アンチロックブレーキシステム	
メータの見かた、使いかた	25	(ABS)警告灯	35
計器類	25	エンジンオイル交換時期表示	36
モードボタン	25	方向指示器表示灯	37
リセットボタン	25	前照灯上向き表示灯	
エンジン回転計(タコメータ)	26	(ハイビームパイロットランプ)	37