

# 目 次

# 次

エンジンオイル	88	車のお手入れ	110
オイル量の点検	88	アルミ部品の取扱い	113
オイルの補給	89	シートの取扱い	113
冷却水	93	つや消し塗装の取扱い	114
冷却水量の点検	93	エキゾーストパイプの取扱い	114
冷却水の補給	94	保管のしかた	115
バッテリ	96	地球環境の保護について	116
バッテリ ターミナル部の清掃	97	お車および部品等の廃棄をするとき	116
バッテリ の取付け、取外し	98	色物部品をご注文のとき	119
ヒューズ	100	マフラーの純正マークについて	120
ヒューズの点検、交換	100	フレーム号機	121
ファイナルギヤオイル	102	オーバーヒートしたとき	122
オイル量の点検	102	エンジンが始動しないとき	123
オイル漏れの点検	104	主要諸元	124
エアクリーナ	105	サービスデータ	126
エアクリーナエレメントの交換	105		
クリップの取外し、取付けかた	107		
ケーブル・ワイヤ類	108		
ラバーブーツの点検	108		
ケーブル・ワイヤ類の点検	108		
ブリーザードレン	109		
ブリーザドレンの清掃	109		