

## エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリーナエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。  
20,000 km ごとに交換してください。

### 《エアクリーナエレメントの交換》

#### 取外し

1. シートを開けます。(47ページ参照)
2. スクリューA、クリップを外します。  
(クリップの脱着は、107ページ参照)
3. 右ボディカバーを手前に引き、フックをグロメットから外します。
4. 右ボディカバーのツメを外し、右ボディカバーを取外します。

