

# 簡単なメンテナンス

5. スクリューB、エアクリーナカバーを取外します。
6. エアクリーナエレメントを取外します。取外し後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。
7. 新しいエアクリーナエレメントと交換します。

## 取付け

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。取付けの際、各ツメを各合わせ部に確実に合わせてください。

## アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

