

## エアクリーナーエレメントの交換

### ■取り外し

1. シートを開ける。▶P. 42
2. スクリューA、クリップを外す。▶P. 43
3. 右ボディカバーを手前に引き、フックをグロメットから外す。
4. 右ボディカバーのツメを外し、右ボディカバーを取り外す。

