

キーの取り扱い

メインスイッチのキー

キーに付いているタグにはキーナンバーが表示してあります。キーを購入する際には、予備のキーまたはキーナンバーが必要になりますので、紛失しないように大切に保管してください。

キーとキーナンバーをすべて紛失した場合、キーナンバー確認のため、Honda 販売店でのイグニッションスイッチの取り外しが必要になります。

キーに金属製のキーホルダーを使用するとメインスイッチ周辺に傷がつくおそれがあります。

装備に関する補足情報

■メインスイッチ

この車はメインスイッチをONにすると、ヘッドライトが常時点灯します。エンジンをかけずにONの状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

■エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐにエンジンを止めるために設けたものです。非常時以外は使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になり、走行に悪影響を与えます。非常時にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ず OFF にしてください。ONのままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。