

前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。
スイッチの位置

- ☺ ……遠くを照らしたい場合に使用します。
- ☹ ……対向車のあるとき、市街地走行など
上向きが不適當なときは、下向きに
してください。

● 昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

