

エアクリーナエレメントの清掃、交換

《清掃》

1. エアクリーナエレメントを取外します。
 2. エアクリーナエレメントをきれいな洗油で洗い、絞ってから乾いた布でつつみ、さらに絞ります。
 3. きれいなオイルに浸し、固くしぼって取付けます。
- オイル: ギヤオイル(#80~#90)

《交換》

交換は、54ページの《取外し》《取付け》の手順に従って行ってください。

注意

- ガソリンや引火点の低い洗浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。

注意

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩擦や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

