

Шины

Всегда проверяйте давление воздуха на холодных шинах. Значения давления воздуха, полученные на горячих шинах, даже после того как мотовездеход проехал всего несколько километров, будут выше штатных. Не следует при этом выпускать воздух из шин. В противном случае давление будет недостаточным. Давление воздуха в шинах проверяется в предполагаемом месте езды, поскольку атмосферное давление на больших высотах над уровнем моря может влиять на эти значения.

Рекомендованные значения давления в холодных шинах:

		ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ	ЗАДНИЕ ШИНЫ
Без груза	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ	30 кПа	25 кПа
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	34 кПа	28 кПа
	МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	26 кПа	22 кПа
С грузом	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ	30 кПа	25 кПа