

Оглавление

Далее указывается содержание всех разделов Руководства по эксплуатации.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОВЕЗДЕХОДА	1
Сведения по мерам безопасности	22
Предупреждающие таблички	55
ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	9
Расположение частей и механизмов	11
Дисплеи, индикаторы и сигнализаторы	14
Многофункциональный дисплей	18
Индикатор режима трансмиссии	19
Индикатор включенной передачи	20
Сигнализатор замены масла	21
Дисплей одометра / указателя пробега за поездку	22
Счетчик мото-часов	24
Цифровые часы	25
Указатель уровня топлива	26
Органы управления и функции	27
Замок зажигания	27
Рычаг переключения передач	28
Переключатель режимов трансмиссии	29
Выключатель режима полного привода	30
Кнопка стартера	31
Выключатель двигателя	31
Выключатель фары	32
Переключатель ближнего и дальнего света фары	32
Кнопка звукового сигнала	32
Стартер с ручным приводом	33
Рычаг акселератора	34