

Панель приборов (продолжение)



Указатель расстояния, пройденного на единицу топлива

Нажатие кнопки **FCD** позволяет выбирать следующие варианты отображения: текущее расстояние, пройденное на единицу топлива, среднее расстояние, пройденное на единицу топлива, и отсутствие индикации.

