 **Кнопка звукового сигнала**

Переключатель N-D

Для переключения между нейтралью и автоматическим режимом работы коробки передач. ➔ стр. 44

 **Кнопка стартера**

Служит для отключения фары при включении стартера.

 **Выключатель противобуксочной системы (TCS)**

Нажмите и держите, чтобы включить или выключить противобуксочную систему (TCS).

▶ При выключении противобуксочной системы загорается сигнализатор отключения противобуксочной системы (TCS OFF).

Замок зажигания


Включение/выключение электрооборудования мотоцикла, блокировка руля.


▶ Ключ может быть извлечен из замка зажигания, только когда замок зажигания находится в положении OFF или LOCK.
Замок руля ➔ стр. 35

Переключатель автоматического/ручного режимов работы коробки передач (AT/MT)

Для переключения между автоматическим и ручным режимами управления коробкой передач. ➔ стр. 44

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении RUN .

▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение OFF  для остановки двигателя.