

Передние указатели поворота	108
Переключатели	34
Переключатель автоматического/ручного режимов работы коробки передач (АТ/МТ)	37
Переключатель света фар	34, 36
Переключение передач	40
Пиктограммы	6
Поиск и устранение неисправностей	90
Правила безопасности	11
Правый нижний обтекатель	65
Правый теплоотражатель двигателя	65
Предохранители	56, 109, 126
Предупреждающие таблички	6, 124
Прокол шины	98
Противобуксовочная система (TCS)	15
Запуск двигателя	38

Р

Расположение узлов и механизмов	18
Регулировка направления светового пучка фары	88
Режим D	31, 42, 43, 44
Режим S	31, 42, 44
Ремонтный набор	98
Руководство по эксплуатации	114

С

Сигнализатор антиблокировочной системы	32, 94
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)	32, 93
Сигнализатор отключения противобуксовочной системы (TCS OFF)	33
Сигнализатор падения давления масла	32, 93
Система отключения зажигания при откидывании бокового упора	80
Система пуска	38
Снятие заднего колеса	103
Снятие переднего колеса	99
Спидометр	21
Стоп-сигнал/задний фонарь	107
Стоянка	14
Стояночный тормоз	78
Стояночный фонарь	107
Счетчик пробега за поездку	113

Т

Табличка с кодом краски	54
Тахометр	20, 30