

Другие регулировки

Регулировка рычагов сцепления и тормоза

Вы можете отрегулировать расстояние между концом рычага и ручкой как рычага тормоза, так и рычага сцепления.

Способ регулировки

Поворачивайте регулятор, пока номера не будут совпадать с отметкой, в то же время переводя рычаг в нужное положение.

Перед поездкой проверьте функционирование рычагов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается поворачивать регулятор более, чем установлено производителем.

