

5 **SET** düğmesine basınız. Yolculuk mesafesi ayarlanır ve ekran, normal ekrana geri döner.

Sadece **SET** düğmesine basarak kalan mesafe ayarını tamamladığınızda veya yolculuk mesafesini geçerli mesafe ile aynı değere ayarladığınızda yolculuk mesafesi sıfırlanmayacaktır.

Birim "mil"e ayarlanmış olarak yolculuk mesafesini "625 mil" veya üstüne ayarladıktan sonra "km" birimini kullanarak ayarlama moduna girdiğiniz zaman, mesafe maksimum görüntüleme aralığını aştığı için "---.-" görünecektir.

"000.0"ı görüntülemek için **SEL** düğmesine basınız ve daha sonra gerekirse, yolculuk mesafesini yeniden ayarlayınız. "---.-" görünürken **SET** düğmesine basmak ekranı normal ekrana döndürecek ve önceki yolculuk mesafesini koruyacaktır.