

# Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

## ← Sol sinyal göstergesi



## Düşük yağ basıncı göstergesi

Kontak açıldığında yanar.  
Motor çalıştığında söner.

**Motor çalışırken yanarsa:** → S.111


## N Boş vites göstergesi


Vites boшта iken yanar.

## ☰ Uzun far göstergesi



## PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı  (Çalışma)  
konumundayken, kontak açıldığında kısa  
süreliliğine yanar.

Motor durdurma anahtarı  (Kapalı)  
konumundayken, kontak açıldığında yanar.

**Motor çalışırken yanarsa:** → S.111

## ⛽ Düşük yakıt göstergesi

- Kontak açıldığında kısa bir süreliğine yanar.
- Yakıt deposunda sadece yedek yakıt olduğunda yanar. Düşük yakıt göstergesi: 3.5 L (0.92 US gal, 0.77 Imp gal)