

## Ön Sele Yüksekliğinin Değiştirilmesi

Ön sele yüksekliği tercihinize göre iki konumdan birine değiştirilebilir. Sele yüksekliğini değiştirmek için uygun altıgen anahtar kullanınız.

Güvenlik açısından, ayarlamamanın servisiniz tarafından yapılmasını öneririz.

1. Ön seleyi çıkarınız. ► S. 74
2. Soket cıvatalarını (A) ve sele ayar plakalarını çıkarınız.
3. Ayar plakalarını itiniz ve soket cıvatalarını (A) tercih ettiğiniz sele konumunuz için (yüksek veya alçak) montaj deliklerine takınız ve daha sonra sıkınız.

**Tork:** 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)

4. Ön sele yüksekliğini yüksek konumdan alçak konumuna getirirseniz, soket cıvataları B/ayar halkaları A'yı ve soket cıvatası C/ayar halkası B'yi sele rayından ve ön destekten sökünüz. (Soket cıvataları B/ayar halkaları A ve soket cıvatası C/ayar halkası B alçak konum için gerekli değildir.)  
► Sele yüksekliği yüksek konuma geri alındığında soket cıvataları B/ayar halkaları A'yı ve soket cıvatası C/ayar halkası B'yi taktığınızdan emin olunuz. Tekrar takarken, soket cıvataları B'yi ve soket cıvatası C'yi sıkınız.

**Tork:** 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)