



### YAĞ DEĞİŞTİRME göstergesi

Sürüş mesafesi programlanan yağ değişim aralığına ulaştığında gösterge yanar. Sürüş mesafesi yaklaşık 1000 km'ye (600 mil) ulaştığında:

Göstereyi 1. kez sıfırlayınız.

İlk sıfırlamadan sonra, yaklaşık her 6.000 km'lik (4000 mil) sürüş mesafesine ulaşıldığında:

Göstereyi her yanışında sıfırlayınız.

Motor yağını değiştirdikten sonra **➔S.81** , göstereyi sıfırladığınızdan emin olunuz.

Göstereyi sıfırlamak için, kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getirerek **SET** düğmesine basınız ve **SET** düğmesini en az 3 saniye basılı tutunuz.

Gösterge sıfırlanıncaya kadar sönmez.

Yağ değişim göstergesi yanmadan önce yağ değiştirilirse, yağı değiştirdikten sonra yağ değişim göstergesini sıfırladığınızdan emin olunuz.

Yanmayan göstereyi sıfırladığınız zaman, gösterge 2 saniye görünecek ve sonra kaybolacaktır.