

Honda AKILLI Anahtar Sistemi (Devam ediyor)

Kontajın kiletlenmesi ve kilidinin açılması

Kontak Kilidini Açmak için

- 1 Honda AKILLI Anahtarının etkinleştirildiğinden emin olunuz. ➔ **S.34**
- 2 Honda AKILLI Anahtar sistemini doğrulamak için, kontak anahtarını itiniz.
 - ▶ Doğru şekilde doğrulandığında ve kontak kilidi açıldığında, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.
- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanarken kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getiriniz.
 - ▶ Kontak anahtarını içeri ittikten sonra 20 saniye içinde kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getmezseniz, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası sönecek, sinyaller 1 kez yanıp sönecek ve daha sonra kontak kilitlenecektir.

Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmadığında ➔ **S.106**

Honda AKILLI Anahtar olmayan bir kişi kontak anahtarını çevirmeye çalışırsa, kontak anahtarı serbestçe döner. Kontak anahtarının farklı bir konumda olduğunu fark ederseniz, kontak anahtarını orijinal konumuna **O** (Kapalı) veya **I** (Kilitli) çeviriniz.

