

### Motorun Yeniden Çalıştırılması

Rölantide Durma göstergesinin yanıp söndüğünü kontrol ediniz ve ardından gaz kelebeğini açınız.

- ▶ Yanıp sönmüyorsa, gazı açsanız bile Rölantide Durma sistemi ile motoru yeniden çalıştıramazsınız.
- ▶ Motor rölantide durma sistemi tarafından durdurulmuşken, yan ayağı kullanırsanız, yanıp sönen Rölantide Durma göstergesi söner veya yanıp sönmeyi keser ve yanık kalır, ardından gazı açtığınızda bile motor tekrar çalışmayacaktır.

### **| Gaz Kelebeği Açık Olduğu Halde Motor Çalışmıyor: ➡ S.105**

#### **DİKKAT**

Motor, Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulduktan sonra farlar yanık kalır. Akü boşalabilir ve motoru çalıştıramayabilirsiniz. Akü zayıfladığında Rölantide Durma anahtarını "IDLING" konumuna alınız ve Rölantide Durma sistemini kullanmayınız. Aküyü bir yetkili servisine kontrol ettiriniz.

Aküyü bakım programında belirtildiği gibi kontrol ettirmek için yetkili servisimize başvurunuz.

#### **| Bakım Programı: ➡ S.60**