

- 11.** Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)

- 12.** Karteri tavsiye edilen yağ ile doldurun (► S. 67, ► S. 133) ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

Gerekli yağ

Yağ değiştirildiğinde & filtre süzgeci temizlendiğinde:

0.9 L (1.0 US qt, 0.8 Imp qt)

Sadece yağı değiştirirken:

0.8 L (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)

- 13.** Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 80
14. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.