

Rölantide Durma Göstergesi Yanmıyor

Rölantide Durma gösterge lambası yanmadığı zaman aşağıdaki işlemleri yapınız.

Rölanti Durdurma anahtarı "IDLING STOP" konumundaysa:

Rölantide Durma düğmesini "IDLING STOP" konumuna alınız.

Motor soğuksa:

Motoru ısıtınız.

Motor soğuk ise Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

Motor çalıştırıldıktan sonra motosikleti sürmezseniz:

Motosikleti 10 km/s'nin (6 mil/s) üstünde bir hızda sürünüz. Motosikleti sürmeden Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

PGM-FI Arıza ikaz lambası (MIL) yanarsa:

PGM-FI arıza gösterge lambası (MIL) yandığında Rölantide Durma sistemi motorun korunması için çalışmaz. Servisinize başvurunuz.

Akü voltajı düşük ise:

Motosikletinizi bir süre sürünüz, sonra motoru durdurunuz ve standart motor çalıştırma prosedürüne (➔ S. 46) bakarak marş düğmesi ile motoru yeniden çalıştırınız. Akü voltajı düşük ise Rölantide Durma sistemi çalışmayabilir.

Bu durumla sıkça karşılaşırsanız, yetkili servisinize başvurunuz.