

Gaz Kelebeği Açık Olduğu Halde Motor Çalışmıyor

Gaz kelebeği açık olduğu halde motor çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapınız.

Yan ayak indirildiyse:

Motor Rölantide Durma Sistemi tarafından durdurulmuşken, yan ayağı kullanırsanız, yanıp sönen Rölantide Durma göstergesi kapanır veya yanıp sönmeyi sonlandırarak sürekli yanar ve Rölantide Durma Sistemi iptal olur. Standart motor çalıştırma işlemini izleyerek motoru marş düğmesi ile (S. 46) yeniden çalıştırınız.

Rölanti Durdurma anahtarı“IDLING STOP” konumundaysa:

Motor Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulurken Rölantide Durma düğmesini IDLING konumuna alırsanız, Rölantide Durma sistemi iptal edilecektir. Standart motor çalıştırma işlemini izleyerek motoru marş düğmesi ile (S. 46) yeniden çalıştırınız.

Rölantide Durma göstergesi yanıp sönyüyor (Rölantide Durma anahtarı IDLING STOP konumunda), ancak gaz kelebeği açık olsa bile motor çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapınız.

Zayıf (veya boş) akü veya akü kutup başı gevşek:

Aküyü ve akü kutup başlarını kontrol ediniz. Akü zayıf ise şarj ediniz.