

- Перегрузка влечет ухудшение характеристик управляемости и устойчивости скутера. Всегда поддерживайте безопасную скорость скутера, соответствующую массе перевозимого на нем груза.
- Не превышайте ограничение по массе груза.
 - **Максимальная грузоподъемность/максимально допустимая масса перевозимого багажа** стр.109
- Надежно закрепите груз так, чтобы он находился ближе к центральной части скутера и был сбалансирован с обеих сторон.
- Не размещайте груз возле глушителя и не загромождайте грузом приборы освещения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перегрузка транспортного средства или неправильное размещение груза может привести к аварии с серьезными последствиями, травмами или смертельным исходом.

Необходимо строго соблюдать ограничения по грузоподъемности скутера и неукоснительно выполнять рекомендации данного Руководства.