

Пуск

Пуск двигателя

Запускайте двигатель скутера, выполняя нижеописанные действия в зависимости от того, холодный двигатель или прогретый.

Скутер оснащен системой автоматического выключения зажигания, связанной с боковым упором.

- ▶ При опущенном боковом упоре запуск двигателя невозможен.
- ▶ При опускании бокового упора работающий двигатель остановится автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если двигатель не запускается в течение 5 секунд работы стартера, поверните ключ зажигания в положение OFF и подождите 10 секунд до следующей попытки пуска, чтобы избежать разряда аккумуляторной батареи.
- Длительная стоянка с работающим двигателем, а также длительная езда на повышенных оборотах могут привести к повреждению двигателя и выпускной системы.
- При падении скутера поверните ключ зажигания в положение OFF и внимательно осмотрите скутер.

- 1 Поставьте скутер на центральную подставку.
- 2 Поверните ключ зажигания в положение ON.

