

Замена свечи зажигания

Рекомендации для свечей зажигания см. в разделе «Технические характеристики».

➔ стр.110

Используйте свечи только рекомендованного типа с рекомендованными тепловыми характеристиками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование свечей зажигания с нерекондованными тепловыми характеристиками может вызвать поломку двигателя.

1. Поставьте скутер на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.
2. Оттяните коврик пола.
3. Выкрутите винт.
4. Снимите крышку для проведения ремонтных работ. Для этого вставьте отвертку с плоским шлицем, обернутую защищающей тканью, в щель на полу.

