

Моторное масло ► Замена моторного масла и чистка сетчатого фильтра

1. Установите скутер на центральную подставку на ровной горизонтальной площадке.
2. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3-5 минут.
3. Выключите зажигание, заглушите двигатель и подождите 2-3 минуты.
4. Расположите под сливным отверстием подходящую емкость для сбора масла.
5. Для слива масла отверните крышку-щуп маслосливной горловины и сливную пробку с уплотнительной прокладкой.
6. Снимите крышку масляного фильтра, уплотнительное кольцо и слейте оставшееся масло.
► Утилизируйте отработанное масло в соответствующем центре утилизации.
7. Очистите сетчатый фильтр.
8. Убедитесь в том, что сетчатый фильтр и уплотнительное кольцо находятся в надлежащем состоянии.

