

Проверка уровня жидкости

1. Установите скутер на ровной горизонтальной площадке.
2. Удерживайте скутер в вертикальном положении.
3. Поднимите сиденье. ➤ стр.38
4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости: он должен находиться между метками максимума и минимума на расширительном бачке.



Если уровень охлаждающей жидкости очень низок или расширительный бачок пуст, значит, в системе присутствует серьезная утечка. Обратитесь к авторизованному дилеру для проверки скутера.

Долив охлаждающей жидкости

Если уровень охлаждающей жидкости находится ниже метки минимального уровня, добавьте рекомендуемую охлаждающую жидкость (➤ стр.52), чтобы ее уровень достиг метки максимального уровня. Доливайте охлаждающую жидкость только через заливную горловину в расширительном бачке. Не открывайте крышку радиатора.

1. Снимите фиксатор В. ➤ стр.60
2. Снимите крышку расширительного бачка.