

Неправильная работа системы «автостоп» ► Двигатель не запускается даже при полном открытии дроссельной заслонки

Двигатель не запускается даже при полном открытии дроссельной заслонки

Если двигатель не запускается даже при полном открытии дроссельной заслонки, производите следующие действия.

Если боковой упор опущен:

Если Вы опустите боковой упор, система «автостоп» отключится. В то же время индикатор системы «автостоп» перестанет мигать и будет продолжать гореть. Для запуска двигателя см. стандартную процедуру пуска (►стр.31).

Переключатель системы «автостоп» находится в положении IDLING:

Если Вы переведете переключатель системы «автостоп» в положение IDLING во время остановки двигателя при помощи этой системы, система выключится. Для запуска двигателя см. стандартную процедуру пуска (►стр.31).

Если мигает индикатор системы «автостоп» (переключатель системы «автостоп» находится в положении IDLING STOP), но двигатель не запускается даже при полном открытии дроссельной заслонки, произведите следующие действия.

Низкий уровень заряда (или полностью разряженная) аккумуляторной батареи или ослабло крепление клемм:

Проверьте аккумуляторную батарею и клеммы и выводы аккумуляторной батареи. Если уровень заряда низкий, зарядите аккумуляторную батарею.