

Programa de mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción P. 32	Lectura del cuentakilómetros total*1							Comprobación anual	Sustitución normal	Consultar página
		x 1.000 km									
		1	4	8	12	16	20	24			
		x 1.000 mi									
		0,6	2,5	5	7,5	10	12,5	15			
Par de filtros del suministro secundario de aire*5									R	3 años	-
Cadena de transmisión*4	I	Cada 1.000 km: I L									60
Corredera de la cadena de transmisión			I	I	I	I	I	I			64
Líquido de frenos*5	I		I	I	I	I	I	I	I	2 años	52
Desgaste de las zapatas/pastillas del freno	I		I	I	I	I	I	I	I		53, 57
Sistema de frenos	I	I	I	I	I	I	I	I	I		52
Interruptor de la luz del freno			I	I	I	I	I	I	I		58
Reglaje del faro			I	I	I	I	I	I	I		70
Luces/Bocina	I										-
Sistema de embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I		65
Caballete lateral			I	I	I	I	I	I	I		59
Suspensión			I	I	I	I	I	I	I		-
Tuercas, pernos y elementos de sujeción*4			I	I	I	I	I	I	I		-
Ruedas/Neumáticos*4	I	I	I	I	I	I	I	I	I		39
Cojinetes del cabezal de la dirección			I		I		I		I		-

Notas:

- *1 : Cuando la lectura del cuentakilómetros total sea mayor, repita el trabajo de mantenimiento al cumplirse los intervalos aquí indicados.
- *2 : Realice el mantenimiento con mayor frecuencia cuando circule por zonas húmedas o polvorientas.
- *3 : Realice el mantenimiento con mayor frecuencia al conducir con lluvia o a máxima apertura del acelerador.
- *4 : Realice el mantenimiento con mayor frecuencia cuando conduzca campo traviesa.
- *5 : El trabajo de sustitución exige conocimientos de mecánica.

Mantenimiento