

## Respiradero del cárter motor

### Limpieza del respiradero del cárter motor

1. Retire el tapón del tubo del respiradero del cárter motor del propio tubo.
2. Drene los depósitos en un contenedor apropiado.
3. Coloque el tapón del tubo del respiradero del cárter motor.

