

Otros ajustes

Ajuste del reglaje del faro

Puede ajustar el reglaje vertical del faro para obtener la alineación apropiada. Gire el tornillo mediante un destornillador Phillips incluido en el juego de herramientas (► P. 43) hacia dentro o hacia fuera según sea necesario.

Tenga en cuenta las leyes y regulaciones locales.

