

# Localización de averías

<b>El motor no arranca</b> .....	P. 72
<b>Pinchazo del neumático</b> .....	P. 73
<b>Problema eléctrico</b> .....	P. 78
La batería se agota .....	P. 78
Bombilla fundida .....	P. 78
Fusible fundido.....	P. 82