

El motor no arranca

El motor de arranque funciona pero el motor no arranca

Compruebe los puntos siguientes:

- Compruebe la secuencia correcta de arranque del motor ➤ P. 21
- Compruebe que haya gasolina en el depósito de combustible

Localización de averías

El motor de arranque no funciona

Compruebe los puntos siguientes:

- Compruebe si hay algún fusible fundido ➤ P. 82
- Compruebe si hay alguna conexión de la batería suelta o existe corrosión en sus terminales ➤ P. 34
- Compruebe el estado de la batería ➤ P. 78

Si el problema continúa, haga que inspeccionen la motocicleta en su concesionario.