

Intervalo (km)* <sup>1</sup>							a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000	24.000			
	■	■	■	■	■	■	4.000	Linha de combustível: verificar	—
	■	■	■	■	■	■	4.000	Acelerador: verificar	6-10
	■	■		■	■		4.000	Filtro de ar: limpar* <sup>2</sup>	6-5
			■			■	12.000	Filtro de ar: trocar* <sup>2</sup>	6-5
	■	■	■	■	■	■	4.000	Respiro do motor: limpar* <sup>3</sup>	6-6
			■			■	12.000	Vela de ignição: trocar	6-9
	■	■	■	■	■	■	4.000	Folga das válvulas: verificar	6-9
■	■	■	■	■	■	■	4.000	Óleo do motor: trocar* <sup>4,5,6</sup>	6-7
■	■	■	■	■	■	■	4.000	Filtro de óleo: trocar* <sup>6</sup>	6-7
■	■	■	■	■	■	■	4.000	Marcha lenta: verificar	—
	■	■	■	■	■	■	4.000	Sistema de escapamento: verificar	—
			■			■	12.000	Sistema de suprimento de ar secundário: verificar	—
a cada 1.000 km								Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar* <sup>7,8</sup>	6-12
	■	■	■	■	■	■	4.000	Deslizador da corrente de transmissão: verificar o desgaste	6-15
	■	■	■	■	■	■	4.000	Fluido de freio: verificar o nível	6-16, 6-17
				■			16.000	Fluido de freio: trocar* <sup>9</sup>	6-16, 6-17