
シート

《取外し》

1. ボルトを外します。
2. シートを後方にずらしながら持ち上げて、取外します。

《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

