

3. エアクリリーナステアを押し込んでフックを外し、エアクリリーナエレメントを取外します。

取付け

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

⚠️ アドバイス

- エアクリリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
また、洗車時エアクリリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

