

Entretien nécessaire

- Dépose/pose du générateur d'impulsions d'allumage (page 158)

Procédure		Q'té	Remarques
	Ordre des opérations de dépose		La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(1)	Boulon de plaque de levage d'embrayage	4	
(2)	Plaque de poussoir d'embrayage	1	
(3)	Roulement de poussoir (6200)	1	
(4)	Ressort d'embrayage	4	
(5)	Contre-écrou de noix d'embrayage	1	Dépose/pose (page 9-4)
(6)	Rondelle cône	1	Lors de l'installation, le repère "OUT SIDE" doit être dirigé vers l'extérieur.
(7)	Noix d'embrayage	1	
(8)	Ressort anti-broutement	1	
(9)	Siège de ressort	1	
(10)	Disque garni A	1	
(11)	Plaque d'embrayage	6	
(12)	Disque garni B	5	
(13)	Disque garni C	1	NOTE: • Lors de l'installation, aligner les touches du disque C sur les rainures du bout de la cloche d'embrayage comme illustré.
(14)	Plateau de pression d'embrayage	1	
(15)	Rondelle de butée	1	
(16)	Cloche d'embrayage	1	NOTE: • Poser la cloche d'embrayage en forçant les pignons à ciseaux (pignons d'entraînement principaux) utilisant un baton de la taille appropriée introduit dans la fente puis aligner les becquets de la cloche d'embrayage sur la rainure du pignon d'entraînement de la pompe à huile.
(17)	Roulement à aiguilles	1	Remplacement (page 9-4)
(18)	Boulon de pignon mené de la pompe à huile	1	
(19)	Pignon mené	1	
(20)	Chaîne/pignon mené	1/1	
(21)	Guide cloche d'embrayage	1	
(22)	Pièce de levage d'embrayage	1	
(23)	Ressort de rappel	1	Poser en alignant le bout de ressort sur l'orifice du bout de bras de levage.
(24)	Bras de levage de l'embrayage	1	
(25)	Cache-poussière	1	