

ATTENTION

- Un disque ou des plaquettes de frein **souillés** affectent la puissance du freinage. Si les plaquettes sont souillées, les jeter. Si le disque est souillé, le nettoyer **avec** un produit de dégraissage de haute qualité.

NOTE:

- Ne pas utiliser le levier de frein lorsque la roue avant est déposée.

Entretien nécessaire

- Décoller la roue avant du sol en soutenant fermement le berceau.

Procédure		Q'té	Remarques
	Ordre des opérations de dépose		La repose se fait dans l' ordre inverse de la dépose.
(1)	Vis de câble	1	
(2)	Câble de compteur de vitesse	1	
(3)	Ecrou d'axe	1	
(4)	Boulon de serrage d'axe	1	Desserrer seulement
(5)	Axe de roue avant	1	
(6)	Roue avant	1	Lors de l'installation, aligner le becquet du boîtier de pignon de compteur de vitesse sur le bouchon de la fourche. Démontage/montage (page 10-6)
(7)	Collier du côté droit	1	
(8)	Boîtier du pignon de compteur de vitesse	1	