

19. Dépistage des pannes

Le moteur ne démarrer pas ou démarre difficilement	19-1	Performances médiocres à haut régime	19-4
Le moteur manque de puissance	19-2	Tenue de route médiocre	19-4
Performances médiocres à bas régime et au ralenti	19-3		

Le moteur ne démarre pas ou démarre difficilement

