

Index

Association des carburateurs	6-10	Feu arrière /stop	17-4
Bougies d'allumage	3-5	Filtre à air	3-5
Calage de l'allumage	15-9	Guide d'accès pour l'entretien	3-2
Clignotant	17-4	Identification du modèle	1-3
Contacteur de béquille latérale	17-8	Informations d'entretien	
Contrôle		Cadre/Panneaux de carrosserie/Système d'échappement	2-1
de circuit de charge	14-5	Culasse	8-1
de la bobine d'allumage	15-6	Démarreur électrique	16-1
de la tension du bobinage primaire d'allumage	15-4	Dépose/Repose du moteur	7-1
Couples de serrage	1-14	Embrayage/Tringlerie de sélection	9-1
Démontage du montant de fourche	11-10	Entretien	3-1
Dépose du pignon d'entraînement principal et du pignon du balancier	9-5	Feux/Compteurs/Contacteurs	17-1
Dépose/Repose		Piston/Vilebrequin/Boîte de vitesses	10-1
d'amortisseur	12-6	Roue arrière/Suspension	12-1
de cache-culbuteurs	8-2	Roue avant/Suspension/Direction	11-1
de compteurs	17-5	Système d'alimentation	6-1
de la batterie	14-4	Système d'allumage	15-1
de la bobine d'allumage	15-7	Système de charge/Alternateur	14-1
de la boîte de vitesses	10-7	Système de frein	13-1
de la culasse	8-8	Système de lubrification	4-1
de la fourche de sélection et du tambour de sélection	10-6	Système de refroidissement	5-1
de l'alternateur	14-8	Jeu aux soupapes	3-6
de la pédale de frein	13-8	Le moteur manque de puissance	19-2
de la pompe à eau	5-7	Le moteur ne démarrer pas ou démarre difficilement	19-1
de la pompe à huile	4-4	Montage/Démontage	
de l'arbre à cames	8-4	d'amortisseur	12-7
de la roue arrière	12-2	de compteur	17-6
de la roue avant	11-4	de la culasse	8-10
de la selle	2-2	de la pompe à huile	4-5
de l'embrayage	9-2	de l'arbre primaire	10-8
de l'embrayage de démarreur	16-7	de l'arbre secondaire	10-10
du boîtier du filtre à air	6-12	de la roue arrière	12-4
du bras oscillant	12-8	de la roue avant	11-6
du cache latéral	2-2	de l'étrier de frein avant	13-6
du carburateur	6-4	du bras oscillant	12-9
du carénage arrière	2-3	du carburateur	6-8
du carter d'huile	4-3	du démarreur	16-6
du coffre	2-3	du maître-cylindre avant	13-4
du démarreur	16-5	du panneau de frein arrière	13-10
du garde-boue arrière	2-4	radiateur	5-6
du générateur d'impulsions d'allumage	15-8	Montage du carter moteur	10-4
du guidon	11-2	Montage du montant de fourche	11-12
du mécanisme de sélection	9-8	Outils	1-18
du montant de fourche	11-8	Passage des câbles et des faisceaux de fils	1-23
du moteur	7-2	Patin de chaîne secondaire	3-10
du phare	17-3	Performances médiocres à bas régime et au ralenti	19-3
du piston	10-18	Performances médiocres à haut régime	19-4
du radiateur	5-5	Points de graissage/étanchéité	1-20
du réservoir d'essence	2-6	Pose du pignon d'entraînement principal et du pignon du balancier	9-6
du système d'échappement	2-5	Programme d'entretien	3-4
du thermostat	5-4	Recherche des pannes	
du tube de direction	11-14	Cadre/Panneaux de carrosserie/Système d'échappement	2-1
du vase d'expansion du radiateur	5-3	Culasse	8-1
du vilebrequin et du balancier	10-14	Démarreur électrique	16-3
Dispositif antipollution (Types SW, AR)	6-14	Embrayage/Tringlerie de sélection	9-1
Emplacement des systèmes		Piston/Vilebrequin/Boîte de vitesses	10-1
Démarreur électrique	16-2	Roue arrière/Suspension	12-1
Feux/Compteurs/Contacteurs	17-2	Roue avant/Suspension/Direction	11-1
Système d'allumage	15-2	Système d'alimentation	6-2
Système de charge/Alternateur	14-2	Système d'allumage	15-3
Examen du générateur d'impulsions d'allumage	15-6	Système de charge/Alternateur	14-3