

— O —

Outillage d'entretien.....6

— P —

Pédale de kick11
 Pédale de sélecteur12
 Phare152
 Pignon de kick18
 Piston..... 17, 37
 Plan d'encombrement3
 Poids en ordre de marche.....4
 Pompe à huile.....17, 20
 Pompe d'aspiration21
 Pompe de refoulement21
 Pression de compression16
 Purge du système de
 freinage138

— R —

Ralenti71
 Rampe de culbuteurs28
 Rapports de réduction.....4
 Rayon de braquage3

Redresseur au sélénium.....93
 Réduction finale4
 Réduction primaire.....4
 Réduction secondaire4
 Réglage de la chaîne de
 distribution173
 Réglage de l'allumage172
 Réglage de la distributon31
 Réglage des culbuteurs.....173
 Réglage du carburateur174
 Réglage du répartiteur de
 freinage139
 Régulateur de tension.....92
 Relais de clignoteurs.....154
 Relais magnétique de
 démarreur99
 Remplacement de l'huile et
 du filtre170
 Peniflard12
 Réservoir d'essence73
 Réservoir d'huile12, 146
 Ressort de contacteur
 de stop12
 Roue et pneu AR127

Roue et pneu AV123
 Rupteur.....11

— S —

Segments de piston.....17
 Soupapes33
 Support d'arbres à cames.....17
 Suspension AR.....116
 Suspension AV.....111
 Système d'allumage75
 Système de mise en charge...85

— T —

Tambour de sélecteur.....11
 Taux de compression.....4, 11
 Tendeur de chaîne de
 distribution11, 28
 Transmission4, 55

— V —

Verrouillage du guidon2
 Vilebrequin18
 Voyant de pression d'huile ...22