

WARTUNG

WARTUNGSPLAN

NORMALER WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren (im Fahrerhandbuch beschrieben) ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I: Überprüfen und reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln, falls erforderlich

C: Reinigen R: Auswechseln A: Einstellen L: Schmieren

GEGENSTAND		HÄUFIGKEIT	JEWEILS	WARTUNG WÄHREND EINFahrZEIT	NORMALES WARTUNGSINTERVALL	BEZUGS-SEITE
				Erste Fahrwoche (ca. 350 km)	Alle 30 Fahrtage (ca. 1.600 km)	
*	KRAFTSTOFFSCHLAUCH				I	3-5
**	KRAFTSTOFFFILTERSIEB				C	2-6
*	GASSCHIEBERBETÄTIGUNG				I	3-5
	LUFTFILTER		HINWEIS 1		C	3-6
	ZÜNDKERZE				I	3-7
*	VENTILSPIEL			I	I	3-7
	MOTORÖL			R	R	2-2
	MOTORÖLFILTER			R	R	2-3
*	MOTORÖLFILTERSIEB IN UNTERZUGROHR			C	2-6	
*	HANDDEKOMPRESSORHEBEL			I	I	3-8
*	LEERLAUFDREHZAHL			I	I	3-9
	ANTRIEBSKETTE		HINWEIS 1	I,L	I, L alle 10 Fahrtage (ca. 500 km)	3-10
	ANTRIEBSKETTENGLEITSCHIENE			I	I	3-11
	BREMSFLÜSSIGKEIT		ZUR BEACHTUNG 2		I	3-12
	BREMSBACKEN/BREMSKLOTZVERSCHLEISS				I	3-12
	BREMSANLAGE			I	I	3-13
*	SCHEINWERFEREINSTELLUNG				I	3-14
	KUPPLUNGSSYSTEM			I	I	3-14
	SEITENSTÄNDER				I	3-15
*	FEDERUNG				I,L	3-15
*	FUNKENFÄNGER		HINWEIS 2		C	3-16
*	MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE			I	I	3-17
**	RÄDER/SPEICHEN			I	I	3-17
**	LENKKOPFLAGER			I	I	3-17

* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST.

** IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

HINWEISE: 1. Häufiger reinigen, wenn in nasser oder staubiger Umgebung gefahren wird.

2. Alle 2 Jahre ersetzen. Für diese Arbeit sind mechanische Vorkenntnisse erforderlich.