

**BOITIER DE FILTRE A AIR**

**DÉPOSE**

Déposer la selle et les caches latéraux.

- (1) SELLE
- (2) CACHE LATERAL

Déposer les boulons de montage de bavette et la bavette.

- (1) BOULONS
- (2) BAVETTE

Détacher les colliers de fils sur le boîtier du filtre à air.

- (1) COLLIERS DE FIL

Déposer la conduite du filtre à air. (Modèle U seulement)  
Desserrer les brides de tube de connexion du filtre à air.  
Déposer les boulons de montage du filtre à air et déposer le filtre à air du côté gauche.

- (1) CONDUITE (Modèle U seulement)
- (2) BOULONS
- (3) BRIDE DE TUBE DE CONNEXION

**LUFTFILTERGEHÄUSE**

**AUSBAUEN**

Die Sitzbank und die Seitendeckel ausbauen.

- (1) SITZBANK
- (2) SEITENDECKEL

Die Befestigungsschrauben des Schmutzfängers herausdrehen und den Schmutzfänger abnehmen.

- (1) SCHRAUBEN
- (2) SCHMUTZFÄNGER

Die Kabelbänder auf dem Luftfiltergehäuse lösen.

- (1) KABELBÄNDER

Die Durchführung vom Luftfiltergehäuse entfernen. (nur bei Modell U)  
Die Schellen der Luftfilterverbindungsstutzen lösen.  
Die Luftfilterbefestigungsschrauben herausdrehen und den Luftfilter nach links aus dem Rahmen herausheben.

- (1) DURCHFÜHRUNG (nur bei Modell U)
- (2) SCHRAUBEN
- (3) VERBINDUNGSRÖHRSHELLE