

REPOSE

Reposer le filtre à air en inversant l'ordre de la dépose.

- (1) **CAPUCHON DE CONDUITE
(Modèle U seulement)**
- (2) **ELEMENT DE FILTRE A AIR**
- (3) **SUPPORT D'ELEMENT**
- (4) **PLAQUE DE FIXATION D'ELEMENT**
- (5) **JOINT DE COUVERCLE**
- (6) **BOITIER DE FILTRE A AIR**
- (7) **COLLIER D'ISOLATEUR DE CARBU-
RATEUR**
- (8) **TUBE DE CONNEXION DE FILTRE A AIR**

RENIFLARD DE CARTER MOTEUR

Faire passer le reniflard du carter moteur comme le représente la figure.

- (1) **RENIFLARD DE CARTER MOTEUR**

EINBAUEN

Den Luftfilter in umgekehrter Ausbaureihenfolge einbauen.

- (1) **ABDECKKAPPE (nur bei Modell U)**
- (2) **LUFTFILTEREINSATZ**
- (3) **FILTERHALTERUNG**
- (4) **FILTERBEFESTIGUNGSPLATTE**
- (5) **ABDICHTUNG**
- (6) **LUFTFILTERGEHÄUSE**
- (7) **KABELSCHELLE**
- (8) **LUFTFILTERVERBINDUNGSROHR**

KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG

Den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch wie gezeigt verlegen.

- (1) **KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH**