

DEPOSE DU MOTEUR

Vidanger l'huile du moteur et du réservoir d'huile (page 2-2).

Déposer les pièces suivantes :

- selle et réservoir d'essence.
- caches latéraux.
- tuyau de dérapage du moteur
- biellette du kickstarter.
- repose-pied droit.
- pédale de frein
- tuyau d'échappement

- (1) **TUYAU D'ECHAPPEMENT**
- (2) **TUYAU DE DERAPAGE DU MOTEUR**
- (3) **PEDALE DE FREIN**
- (4) **REPOSE-PIED**

Débrancher les connecteurs de l'alternateur.

- (1) **CONNECTEURS D'ALTERNATEUR**

Déposer le carburateur (page 4-6).

- (1) **CARBURATEUR**

Déconnecter le câble d'embrayage.

- (1) **CABLE D'EMBAYAGE**

MOTOR AUSBAUEN

Öl von Motor und Öltank ablassen (Seite 2-2).

Die folgenden Teile ausbauen:

- Sitzbank und Kraftstofftank
- Seitendeckel
- Sturzbügel
- Kickstarterpedal
- Rechte Fußraste
- Bremspedal
- Auspuffrohr

- (1) **AUSPUFFROHR**
- (2) **STURZBÜGEL**
- (3) **BREMSPEDAL**
- (4) **FUSSRASTE**

Die Steckverbindungen der Lichtmaschinenkabel abtrennen.

- (1) **LICHTMASCHINEN-KABELSTECKVERBINDUNGEN**

Den Vergaser ausbauen (Seite 4-6).

- (1) **VERGASER**

Den Kupplungszug aushängen.

- (1) **KUPPLUNG SZUG**