

Déposer le manchon de bride.

(1) MANCHON DE BRIDE

Temporairement poser le levier de kickstarter sur l'arbre du kickstarter et faire tourner l'arbre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la languette de rochet soit dégagée du guide de rochet de kickstarter.

A cette position, extraire l'ensemble de kickstarter de manière à ce que l'ergot de rochet de kickstarter soit dégagé du guide de rochet, puis retourner le kickstarter. Déposer le ressort de rappel de kickstarter du crochet. Décrocher l'ensemble de kickstarter.

(1) PEDALE DE KICKSTARTER

DEMONTAGE

Déposer l'entretoise, le ressort de rappel, le siège de ressort, le ressort de rochet et le rochet de l'arbre.

- (1) ROCHET**
- (2) SIEGE DE RESSORT**
- (3) ENTRETOISE**
- (4) RESSORT DE RAPPEL**
- (5) RESSORT DE ROCHET**

Déposer le circlip, le manchon, le pignon de démarreur et la rondelle de l'arbre.

- (1) RONDELLE**
- (2) MANCHON**
- (3) PIGNON DE DEMARREUR**
- (4) CIRCLIP**

Die Flanschbuchse entfernen.

(1) FLANSCHBUCHSE

Den Kickstarterhebel vorübergehend auf die Welle montieren und die Welle entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Sperrklinke von der Kickstarter-Ratschenführung freikommt.

In dieser Stellung die Kickstarterbaugruppe herausziehen, so daß die Sperrklinke die Ratschenführung passiert, dann den Kickstarter wieder zurückstellen. Die Kickstarter-Rückholfeder vom Haken aushängen. Die Kickstarterbaugruppe aushaken.

(1) KICKSTARTERHEBEL

ZERLEGEN

Die Hülse, die Rückholfeder, den Federsitz, die Ratschenfeder und die Ratsche von der Welle abnehmen.

- (1) RATSCHENFEDER**
- (2) FEDERSITZ**
- (3) HÜLSE**
- (4) RÜCKHOLFEDER**
- (5) RATSCHENFEDER**

Den Sprengring entfernen und die Buchse, das Kickstarterritzel und die Scheibe von der Welle abnehmen.

- (1) SCHEIBE**
- (2) BUCHSE**
- (3) KICKSTARTERRITZEL**
- (4) SPRENGRING**