

REPOSE

Accrocher le ressort de rappel sur le crochet du demicarter droit.

Temporairement reposer le levier de kickstarter sur l'arbre.

Faire tourner le kickstarter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la languette du rochet soit dégagée du guide de rochet.

A cette position, pousser l'ensemble de kickstarter dans le carter, puis retourner le kickstarter. Déposer le levier de kickstarter.

(1) LEVIER DE KICKSTARTER

Reposer la rondelle de butée.

(1) RONDELLE DE BUTEE

Reposer le manchon du pignon fou de kickstarter avec sa bride tournée vers l'intérieur.

(1) MANCHON DE PIGNON FOU

EINBAUEN

Die Rückholfeder in den Haken des rechten Kurbelgehäuses einhängen.

Den Kickstarterhebel vorübergehend auf die Welle montieren.

Den Kickstarter entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Sperrklinke von der Ratschenführung freikommt.

In dieser Stellung die Kickstarterbaugruppe in das Kurbelgehäuse schieben, dann den Kickstarter zurückstellen. Den Kickstarterhebel entfernen.

(1) KICKSTARTERHEBEL

Die Schubaufnahmescheibe auf die Welle schieben.

(1) SCHUBAUFNAHMESCHEIBE

Die Buchse des Starterzwischenzahnrad mit ihrem Flansch nach innen weisend aufsetzen.

(1) ZWISCHENZAHRADBUCHSE