

LICHTMASCHNE

WARTUNGSINFORMATION	9-1	SCHWUNGRAD EINBAUEN	9-4
LINKEN KURBELGEHÄUSEDECKEL AUSBAUEN	9-2	LINKEN KURBELGEHÄUSEDECKEL EINBAUEN	9-4
SCHWUNGRAD AUSBAUEN	9-3		

WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINES

- Dieses Kapitel behandelt den Aus- und Einbau der Lichtmaschine. Diese Arbeiten können bei eingebautem Motor ausgeführt werden.
- Für die Prüfung der Lichtmaschine siehe Kapitel 16.

ANZUGSWERTE

Schwungrad	125 N·m (12,5 kg·m)
Kurbelgehäusedeckel	12 N·m (1,2 kg·m)

WERKZEUGE

Normalwerkzeuge

Schwungradhalter	07725-0040000
Rotorabzieher	07733-0020001 oder 07933-3290001