

REPLACEMENT DES ROULEMENTS DE DEMI-CARTER DROIT

Déposer la plaque de fixation de roulement du demi-carter droit.

Déposer les roulements du demi-carter droit à l'aide de l'extracteur de roulement.

Reposer un roulement neuf dans le demi-carter droit à l'aide du chassoir, accessoire et guide.

Utiliser les outils suivants pour la dépose et la repose du roulement.

- (1) ROULEMENT DE BALANCIER
- (2) PLAQUE DE FIXATION DE ROULEMENT
- (3) ROULEMENT D'ARBRE PRIMAIRE
- (4) ROULEMENT D'ARBRE DE RENVOI
- (5) ROULEMENT DE DEMI-CARTER DROIT

Roulement d'arbre primaire

REPOSE

Accessoire, 52 x 55 mm	07746-0010400
Guide, 25 mm	07746-0040600
Chassoir	07749-0010000

Roulement d'arbre de renvoi

DEPOSE

Jeu d'extracteur de roulement	07936-3710001
— Broche	07936-3710600
— Manche d'extracteur	07936-3710100
— Masselotte d'extracteur	07741-0010201 ou 07936-3710200

(1) <DEPOSE DE ROULEMENT>

REPOSE

Accessoire, 42 x 47 mm	07746-0010300
Guide, 20 mm	07746-0040500
Chassoir	07749-0010000
Accessoire, 37x 40 mm	07746-0010200

Roulement d'arbre de balancier

DEPOSE

Extracteur de roulement, 15 mm	07936-KC10500
Masselotte d'extracteur	07741-0010201 ou 07936-3710200
Manche d'extracteur	07936-MK50100

REPOSE

Accessoire, 42 x 47 mm	07746-0010300
Guide, 17 mm	07746-0040300
Chassoir	07749-0010000

(1) <REPOSE>

- (1) CHASSOIR
- (2) ACCESSOIRE
- (3) GUIDE

Roulement de vilebrequin

REPOSE

Accessoire, 72 x 75 mm	07746-0010600
Guide, 35 mm	07746-0040800
Chassoir	07749-0010000

- (1) CHASSOIR
- (2) ACCESSOIRE, 72 x 75 mm
- (3) GUIDE, 35 mm

RECHTES KURBELGEHÄUSELAGER AUSWECHSELN

Die Lageranschlagplatte vom rechten Kurbelgehäuse entfernen.

Das Lager mit Hilfe des Lagerausziehers aus dem rechten Kurbelgehäuse ausbauen.

Ein neues Lager mittels Treibdorn, Aufsatz und Führung in das rechte Kurbelgehäuse einbauen.

Zum Aus- und Einbauen des Lagers die folgenden Werkzeuge verwenden:

- (1) BALANCERWELLENLAGER
- (2) LAGERANSCHLAGPLATTE
- (3) HAUPTWELLENLAGER
- (4) NEBENWELLENLAGER
- (5) RECHTES KURBELWELLENLAGER

Hauptwellenlager

EINBAU

Aufsatz, 52 x 55 mm	07746-0010400
Führung, 25 mm	07746-0040600
Treibdorn	07749-0010000

Nebenwellenlager

AUSBAU

Lagerausziehersatz	07936-3710001
— Schaft	07936-3710600
— Ausziehergriff	07936-3710100
— Ausziehergewicht	07741-0010201 oder 07936-3710200

(1) <LAGERAUSBAU>

EINBAU

Aufsatz, 42 x 47 mm	07746-0010300
Führung, 20 mm	07746-0040500
Treibdorn	07749-0010000
Aufsatz, 37 x 40 mm	07746-0010200

Balancerwellenlager

AUSBAU

Lagerauszieher, 15 mm	07936-KC10500
Ausziehergewicht	07741-0010201 oder 07936-3710200
Ausziehergriff	07936-MK50100

EINBAU

Aufsatz, 42 x 47 mm	07746-0010300
Führung, 17 mm	07746-0040300
Treibdorn	07749-0010000

(1) <EINBAU>

- (1) TREIBDORN
- (2) AUFSATZ
- (3) FÜHRUNG

Kurbelwellenlager

EINBAU

Aufsatz, 72 x 75 mm	07746-0010600
Führung, 35 mm	07746-0040800
Treibdorn	07749-0010000

- (1) TREIBDORN
- (2) AUFSATZ, 72 x 75 mm
- (3) FÜHRUNG, 35 mm